

Fig.1A




Fig.1B





Fig. 2



DISCHARGE ON
ODD LINES





Fig.4




Fig. 5




Fig. 6.




Fig. 7




Fig.8




Fig.9




Fig.10




Fig.11




Fig.12A




Fig.12B




Fig.13





Fig.14






Fig.15A




Fig.15B

Fig.16




Fig.17




Fig.18A




Fig.18B




Fig.19




Fig.20




Fig. 21




Fig.22




Fig. 23




Fig. 24





Fig.25









Fig.27




Fig.28




Fig.29




Fig.30

